

メインハーネス

F4	M1	L01FW-MC	:	ヒューズブロック	F2	M35	L02FB-MC	:	EPS C/U
G4	M2	MO1FW-LC	:	ヒューズブロック	E2	M36	-	:	ボディーアース
E4	M4	BD16FW	:	DDL2診断コネクタ	E2	M37	TH40FW-NH	:	コンビネーションメーター
G3	M5	A04FW	:	ヘッドランプレギュレーターSW	E2	M38	MO2FW-LC	:	ブローファンモーター
E3	M6	TK16FW	:	ミラーコントロールSW	D4	M39	TH08FW-NH	:	イオン発生モード表示部
E4	M8	TK06FW-1V	:	2WD-4WD切替SW	C4	M40	A02FW	:	内気センサー
E4	M9	TK06FGY	:	マニュアルモードSW	D4	M41	A03FW	:	吸込温度センサー
G5	M10	TH32FW-NH	:	B1	D4	M42	S06FW-US	:	サーモアンブ
G5	M11	TH24FW-NH	:	B2	E4	M44	TH40FW-NH	:	インテリジェントキーユニット
G5	M12	NS10FW-CS	:	B3	E4	M45	TH08FW-1V-NH	:	ETCユニット
G5	M13	MO2FW-LC	:	B4	C4	M46	TH18FW-CS2	:	オーディオユニット
G5	M14	TK16MW	:	D2	D1	M49	TH16FW-NH	:	ディスプレイ
G4	M15	NS12MW-CS	:	D1	C4	M50	TK02FGY	:	室内アンテナ(インストルメントセンターロア)
G2	M16	NS12FW-CS	:	M201	C4	M51	TH04MW-NH	:	B11
G2	M17	TK02FBR	:	ツイーター(右)	C4	M52	TK06FW-1V	:	A/Tコントロールデバイス(A/T車) CVTコントロールデバイス(CVT車)
G2	M18	-	:	-	C5	M53	TK20FY-EX-SC	:	エアバッグセンサーユニット
G2	M19	A02FW	:	日射センサー	B5	M54	RK02FGY	:	室内アンテナ(センターコンソール)
G2	M20	TK03FW	:	オートライト受光センサー	D1	M55	TH04FW-NH	:	イオン発生器
G3	M21	NS04FBR-CS	:	空端子	B3	M56	P02FB-Z	:	電源ソケット
F3	M22	TK02FW	:	リモコンエンジンスターター(ディーラーオプション)	B3	M57	TK20FGY	:	オートアンプ(プラズマクラスター無)
E3	M23	-	:	-	B3	M58	TK16FGY	:	オートアンプ(プラズマクラスター無)
E3	M24	TK06MGY	:	キー差し込みSW	B3	M59	LEAR321602005	:	コントローラー
D2	M25	TK16FW	:	コンビネーションSW	B3	M60	C02FW	:	コントローラー
E2	M26	-	:	-					
D3	M27	TK06FGY	:	舵角センサー(AFS無)					
E4	M28	TK08FW	:	舵角センサー(AFS付)					
E2	M29	MO6FW-LC	:	キーSW					
E3	M30	TK06FY-EX-1V	:	スパイラルケーブル					
E3	M31	TK08FGY-1V	:	スパイラルケーブル					
F2	M32	-	:	ボディーアース					
F2	M33	TH04FW-NH	:	トルクセンサー					
F2	M34	TK16FW	:	EPS C/U					