

エンジンコントロールハーネス

F2	F1	SAA36FB-RS10-SJZ2	: E15	へ
F2	F2	-	: F/Lホルダー	
F2	F3	-	: F/Lホルダー	
E2	F4	RH06FB	: エアフローセンサ	
F2	F5	RH03FB	: バッテリ電流センサ	
F2	F6	RH24FGY-RZ8-R-RH	: ECM	
E2	F7	RH40FBR-RZ8-L-RH	: ECM	
E4	F8	-	: エンジンアース	
E4	F9	-	: スターターモーター	
E4	F10	-	: スターターモーター	
E4	F11	M02FW-LC	: コンデンサ	
D3	F12	BS02FB-AHY-S	: ノックセンサ	
D4	F13	-	: オルタネーター	
D4	F14	HS03FB	: オルタネーター	
D4	F15	E01FGY-RS-AR	: オイルプレッシャーSW	
D4	F16	RS01FB	: コンプレッサー	
E3	F17	RK03FBR-DGY	: 車速センサー1(出力軸回転センサー)	
D4	F18	RH03FB	: クランクシャフトポジションセンサ	
F4	F19	RK03FB	: タービンセンサー(パワートレーンセンサー)	
F3	F20	RK10FB	: インヒビターSW(2WD車)	
		RK12FB	: インヒビターSW(4WD車)	
F4	F21	RK08FB	: A/TターミナルASSY	
F3	F23	RH02FB	: タンブルコントロールバルブモータ	
F3	F24	RH03FB	: カムシャフトポジションセンサ	
E2	F25	SGZ06FGY	: EGRコントロールバルブ	
F3	F26	E02FGY-RS	: 水温センサ	
D2	F27	RH06FB	: 電子制御スロットル	
D2	F28	RS02FLGY	: EGR温度センサ	
D2	F29	AFZ04FB	: O2センサ1	
E2	F30	E02FL-RS-LGY	: EVAPパージコントロールソレノイドバルブ	

C3	F31	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 1
C3	F32	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 2
D2	F33	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 3
C2	F34	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 4
C3	F35	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 1
D3	F36	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 2
D3	F37	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 3
E3	F38	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 4
C3	F39	E02FG-RS-LGY	: インテークバルブタイミングコントロール ソレノイドバルブ
C3	F41	X02FW	: ジェネレーター
D3	F42	AFZ04FB	: O2センサ2

オルタネーターサブハーネス

D4	F43	-	: オルタネーター
C4	F44	-	: ボディーアース