

エンジンコントロールハーネス

F2	F1	SAA36FB-RS10-SJZ2	: E15 へ
F2	F2	-	: F/Lホルダー
F2	F3	-	: F/Lホルダー
E2	F4	RH06FB	: エアフローセンサ
F2	F6	RH24FGY-RZ8-R-RH	: ECM
E2	F7	RH40FBR-RZ8-L-RH	: ECM
E4	F8	-	: エンジンアース
E4	F9	-	: スターターモーター
E4	F10	-	: スターターモーター
C2	F11	M02FW-LC	: コンデンサ
D3	F12	BS02FB-H	: ノックセンサ
D4	F13	-	: オルタネーター
D4	F14	HS03FB	: オルタネーター
D4	F15	E01FGY-RS-AR	: オイルプレッシャーSW
D4	F16	RS01FB	: コンプレッサー
D4	F18	RH03FB	: クランクシャフトポジションセンサ
F4	F22	Yazaki 7283-8750-30	: CVTユニット
F3	F23	RH02FB	: タンブルコントロールバルブモータ
F3	F24	RH03FB	: カムシャフトポジションセンサ
E2	F25	SGZ06FGY	: EGRコントロールバルブ
E3	F26	E02FGY-RS	: 水温センサ
D2	F27	RH06FB	: 電子制御スロットル
D2	F28	RS02FLGY	: EGR温度センサ
E2	F30	E02FL-RS-LGY	: EVAPパージコントロールソレノイドバルブ

C3	F31	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 1
C2	F32	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 2
D2	F33	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 3
C2	F34	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 4
C3	F35	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 1
D3	F36	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 2
C3	F37	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 3
E3	F38	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 4
C3	F39	E02FG-RS-LGY	: インテークバルブタイミングコントロール ソレノイドバルブ
E4	F40	RK03FB	: セカンダリーブリー回転センサー
D3	F42	AFZ04FB	: 02センサ2
F3	F46	RK03FB	: プライマリーブリー回転センサー
F3	F47	RK08FG	: インヒビターSW
E4	F48	E02FGY-RS	: 油温センサ
D2	F49	AFZ04FDGY	: 空燃比センサ1
F2	F50	SAZ04FGY	: バッテリー電流センサ

オルタネーターサブハーネス

D4	F43	-	: オルタネーター
C4	F44	-	: ボディーアース