

2	1	9	5	13	
10	6	8	3	4	7

コンビネーションSW

OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	OUTPUT 4	OUTPUT 5	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT 5
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8
P	R	W	BR	LG	V	6	0	GR	SB
36	35	34	33	32	6	5	4	3	2

OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	OUTPUT 4	OUTPUT 5	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT 5
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8
P	R	W	BR	LG	V	6	0	GR	SB
36	35	34	33	32	6	5	4	3	2

BCM

ターン
シグナル
(左)

ハザードSW
信号

ターン
シグナル
(右)

CAN H

CAN L

電源
アース

コンビネーションメーター
(ターンシグナル表示灯, 警報ブザー)

CAN H

CAN L

アース

アース

アース

通信線


通信線

CANシステムへ


16	15	14	13	12	11	10	9
8	7	6	5	4	3	2	1

DDL2
診断コネクタ


フロントターンシグナルランプ(左)




サイドターンシグナルランプ(左)




リヤコンビネーションランプ
(左) (ターンシグナル)




フロントターンシグナルランプ(右)



サイドターンシグナルランプ(右)



リヤコンビネーションランプ
(右) (ターンシグナル)



BCM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39
65	66	67	68	69	70														

(黒)

コンビネーションメーター

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21