

モード調節 ダイヤル位置	対応アクチュエーター	各アクチュエーター端子の故障表示				
		表示灯 (LED) ◎：点灯 ○：点滅				表示パターン
			A/C 			
AUTO 又は  又は 	異常なし		◎	◎	◎	連続点灯
	エアミックスドア		○	○	○	
	モードドア	○	○	○		