

ECM

F6													F7													E16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	5	9	13	17	21	25	29						33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		81	85	89	93	97	101	105	109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



ABSアクチュエーター・C/U

E35																								
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	N										4	3	2	1
N	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5													



BCM

M76																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					

(白)



M77																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49											
50	51	52	53	54	55														

M78																			
56	57	58	59	60	61	62	63	64											
65	66	67	68	69	70														

