


タコメーターは動いている



警告灯が点灯している

走行しているのに
スピードメーターが
動かない

シフトポジション
が消えている