


キー-SW
ON又はSTART

PG-POWER参照

—— : 診断コード検出可能回路
 —— : 診断コード検出不能回路



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

(M37) W

53	52	51	50		49	48	47
62	61	60	59	58	57	56	55

(E14) W



参照先

(M73), (F1) -SMJ
 (スーパーマルチプルジャンクション)

25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45		46	47	48		

(E102) GR



3	1	2	7	8
4	5	9	6	

(F20) B