

- | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------|---|
| D21 | NS08FW-CS | : | M79 | へ |
| D22 | TK16FW | : | M80 | へ |
| D23 | TK06MGY | : | ドアミラー(左) | |
| D24 | TK08MW | : | ドアミラー(左) | |
| D25 | RS06FG-DGY | : | 助手席パワーウインドー
モーター | |
| D26 | NS02FW-CS | : | フロントスピーカー(左) | |
| D27 | NS08FW-CS | : | 助手席パワーウインドーSW | |
| D28 | E06FGY-RS | : | 助手席ドアロック
アクチュエーター | |
| D29 | RK02ML | : | 助手席ドアリクエストSW | |
| D30 | RK02MGY | : | 室外アンテナ(助手席ドア) | |

