

C3	M61	TK04FW	: ハザードSW
D2	M62	TM04FW-1V	: ブロアファンレジスター
B2	M63	18205EV2M5	: パワートランジスター
B2	M64	18305EV6M5	: パワートランジスター
D1	M65	98193-0001	: インテークドアアクチュエーター
B2	M66	TH08FW-NH	: AFS C/U
C4	M67	MAA06FB	: モードドアアクチュエーター
C4	M68	MAA06FB	: エアミックスドアアクチュエーター
C1	M69	-	: ボディーアース
B2	M70	TK02FY-EX	: 助手席エアバッグモジュール
B1	M72	L02FB-MC	: E106 へ
B2	M73	TH80FW-CS16-TM4	: E107 へ
C1	M74	NS10FW-CS	: R1 へ
C1	M75	TK02FBR	: ツイーター(左)
B2	M76	TH40FW	: BCM
C1	M77	FEA09FW-FHA6-SA	: BCM
D1	M78	FEA09FB-FHA6-SA	: BCM
B2	M79	NS08MW-CS	: D21 へ
B3	M80	TK16MW	: D22 へ
B3	M81	NS10FW-CS	: B19 へ
B4	M82	TH24FW-NH	: B20 へ
B4	M83	TH12FW-NH	: B21 へ
E3	M84	TK06MGY	: キー差し込み検出SW
B3	M86	TH18FW-CS2	: AV C/U
D2	M87	TH40FW-NH	: AV C/U
D1	M88	TK08FW	: AV C/U
D2	M89	TH24FW-NH	: AV C/U
D4	M90	TH32FW-NH	: AV C/U
E2	M91	CP10FGY-RH	: AV C/U
B5	M92	CP30FB	: TELハーネス
B3	M94	TH40FW-NH	: オートアンプ(プラズマクラスター付)
F3	M95	TH08MW-NH	: オプションコネクター(VTRジャック)

ペダルサブハーネス

G3	M201	NS12MW-CS	: M16 へ
E2	M202	P01FB-A	: パーキングブレーキSW
G3	M203	M04FW-LC	: ストップランプSW
G4	M204	RH06FB	: アクセルペダルポジションセンサ