

ガスセンサー感度	初期設定	-1	-2	1	2	初期設定
表示灯(LED)						
	1回点滅	1回点滅	2回点滅	1回点滅	2回点滅	1回点滅